

Montageanleitung für Kunststofftische

Für die Montage des Relax-Grill in Kunststofftischen empfehlen wir dringend die Verwendung unseres Universal-Montagerahmens (zusätzlich bestellbar). Er ermöglicht auch das Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Tischplattenelementes.



Diese Anleitung stellt exemplarisch die Montage des RelaxGrill in einen Garten-Kunststofftisch dar. Da die Konstruktionen von Gartentischen unterschiedlich sind, muss diese grundsätzliche Vorgehensweise bei Bedarf variiert werden.

Der RelaxGrill sollte so montiert werden, dass sich die schmalere Seite des Grills sich auf der Längsseite des Tisches befindet, da das Zubehör darauf ausgelegt ist (in diesem Fall vorne, an der Hauptnutzerseite des Grills). Durch den Universal-Montagerahmen wird die Sägeschnittführung und damit die Größe des Tischplattenausschnittes definiert.





Positionieren Sie den Rahmen auf der Tischplatte und zeichnen die untere Kante von der Aussenseite umlaufend an. Als Startpunkt der Sägeschnitte erstellen Sie mit einem ca. 4 mm Holzbohrer mehrere nebeneinanderliegende Bohrlöcher, zum Einführen des Stichsägeblattes. Bei Verwendung einer elektrischen Stichsäge empfehlen wir, die Tischplatte von der Oberseite links und rechts des angezeichneten Sägeschnittes mit Krepp-Klebeband abzukleben, um das Zerkratzen der Tischplatte durch die Stichsäge zu vermeiden.



Schneiden Sie nun mit einer Stichsäge von der Oberseite der Tischplatte auf den Strichen entlang, wodurch der Tischausschnitt in der passenden Größe entsteht.





Nach dem Erstellen des Ausschnittes sollten die ev. vorhandenen Aussteifungsstreben an der Unterseite des Tisches abgeschrägt werden.



Die Schnittkanten werden abschließend mit einem Stück feinem Schleifpapier nachgearbeitet.





In den so vorbereiteten Tischausschnitt wird im nächsten Schritt der Universal-Montagerahmen eingesetzt.

Der eingesetzte Rahmen erfüllt eine Mehrfachfunktion. Einerseits schützt er den hitzeempfindlichen Kunststoff vor der entstehenden Strahlungswärme, kleine Unzulänglichkeiten in der Schnittführung werden abgedeckt und zusätzlich gewährleistet der Rahmen das problemlose Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Tischplattenelementes.



In den Universal-Montagerahmen wird abschließend der RelaxGrill eingesetzt.



Wiedereinsetzen des Tischausschnittes



Der optionale Universalrahmen aus Edelstahl dient dazu, dass das ausgeschnittene Tischplattelement wieder eingesetzt werden kann. Der Tisch bleibt damit weitestgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten.



Das Tischplattelement muss maßlich so angepasst werden, dass es in den auf der Oberseite liegenden T-Profilrahmen eingelegt werden kann (nachsägen oder abschleifen). Anschließend werden die mitgelieferten Blechmuttern auf das Profil aufgeschoben und mit Hilfe der Schrauben fixiert.





Das so vorbereitete Element wird abschließend wieder in den Tisch eingesetzt.



Durch das Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Plattenelementes bleibt der Tisch weitestgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten. Das Edelstahlprofil deckt dabei kleine Unzulänglichkeiten in der Sägeschnittführung ab.

