

## Montageanleitung für Holztische



Diese Anleitung stellt exemplarisch die Montage des RelaxGrill in einen Garten-Holztisch dar. Da die Konstruktionen von Gartentischen unterschiedlich sind, muss diese grundsätzliche Vorgehensweise bei Bedarf variiert werden. Ggf. ziehen Sie den Heimwerker oder Tischler Ihres Vertrauens zu Rate, der das passende Werkzeug zur Hand hat (Akku-Schrauber und Stichsäge).



Für die RelaxGrill-Montage legen Sie den Tisch mit der Tischplatte nach unten.





Das mitgelieferte Montagematerial besteht aus 4 auf Gehrung geschnittenen Holzleisten, mit mittiger Nut und den zugehörigen Schrauben. Durch diese Leisten wird die Sägeschnittführung und damit die Größe des Tischplatten-ausschnittes vordefiniert. Weiterhin vereinfachen diese Holzelemente das spätere Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Plattenelementes.



Im ersten Schritt entfernen Sie (soweit notwendig) die Querleisten unter der Tischplatte mit Hilfe eines Stemmeisens oder Schraubendrehers und eines Holz- oder Gummihammers. Die Leisten werden später wiederverwendet.







Positionieren Sie die genuteten Montageleisten auf der Unterseite der Tischplatte. **Der RelaxGrill soll so montiert werden, dass die schmalere Seite des Grills – und damit die kürzeren Montageleisten - sich auf der Längsseite des Tisches befinden**, da das Zubehör darauf ausgelegt ist. In diesem Fall links, bzw. rechts, an der Hauptnutzerseite des Grills.



Zeichnen Sie die Schraublöcher beidseitig der Nut an. Abstand und Position sind abhängig vom Leistenabstand der Tischplatte. Beachten Sie einen ausreichenden Schraubenabstand zu den Leistenkanten, damit diese beim Schrauben nicht absplintern.





Positionieren Sie nun die eingangs demontierten Querleisten an der Außenseite der RelaxGrill-Montageleisten.



Bohren Sie die angezeichneten Schraublöcher mit einem kurzen, dünnen Bohrer vor, fügen etwas wasserfesten Holzleim unter jedes Element und verschrauben alle Leisten mit der Tischplatte. Die Montageleisten des RelaxGrills werden beidseitig der Nut verschraubt. Prüfen Sie vor der Verschraubung unbedingt die Gesamtstärke des Holzes. Die Schraubenspitzen sollten keinesfalls auf der Oberseite der Tischplatte austreten. Die mitgelieferten Schrauben sind bewusst nur 16 mm lang. Lassen Sie den Leim vor dem Sägen trocknen.





Bohren Sie an den 4 Eckpunkten der Führungsnut jeweils von unten ein Loch durch die Tischplatte und kleben die Oberseite des Tisches im Schnittbereich mit Klebeband ab (damit das Holz beim Sägen nicht absplittert). Übertragen mit einem Stift die Schnittführung auf die Oberseite der Tischplatte (bzw. das Klebeband), indem Sie die 4 Eckbohrungen mit einem Strich verbinden. Als Startpunkt der Sägeschnitte erstellen Sie mit einem ca. 4 mm Holzbohrer mehrere nebeneinanderliegende Bohrlöcher, zum Einführen des Stichsägeblattes. Schneiden Sie nun von der Oberseite der Tischplatte auf den Strichen entlang, wodurch der Tischausschnitt in der passenden Größe entsteht.



*Unterseite des Tisches nach dem Sägen*



Die Schnittkanten werden abschließend mit einem Stück feinem Schleifpapier nachgearbeitet und bei Bedarf mit einer Holzlasur gestrichen.



In den erstellten Ausschnitt der Tischplatte wird nun Ihr RelaxGrill eingesetzt, wobei der Edelstahlrand kleine Unzulänglichkeiten der Schnittführung abdeckt.



Wie oben erwähnt, sollte die schmalere Seite des Grills zur Längsseite des Tisches (bzw. zum Hauptnutzer des Grills, in diesem Fall zur Vorderseite) gerichtet sein, da das Zubehör auf diese Positionierung ausgelegt ist.

