

Montageanleitung für L-Montagerahmen

Bei Bedarf ziehen Sie für das Wiedereinsetzen des Tischplattenelementes einen Heimwerker oder Tischler zu Hilfe, der passendes Werkzeug zur Hand hat (Stichsäge, Hobel und ggf. Bandschleifer).



Der optionale L-Montagerahmen aus Edelstahl dient dazu, dass das ausgeschnittene Tischplattenelement wieder eingesetzt werden kann. Der Tisch bleibt damit weitestgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten.



Die beidseitige Verschraubung der Montageleisten dient dazu, dass das ausgeschnittene Tischplattenelement zusammenhängend entnommen werden kann. In Abhängigkeit des genutzten Tisches sollte - wie in diesem Fall - vor dem nächsten Schritt von der Unterseite eine zusätzliche Leiste zur Stabilisierung eingeleimt und verschraubt werden (dunkle Leisten auf dem Bild).





Durch vorsichtiges Nachsägen quer zur Faser und Hobeln des Holzes in Faserrichtung, wird der Ausschnitt auf die passende Größe für den Edelstahlrahmen angepasst. Abschließend werden die Kanten mit feinem Schleifpapier geglättet.



Das angepasste Tischplattenelement wird nun in den Rahmen eingesetzt und seitlich mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben befestigt.





Grundsätzlich ist der L-Montagerahmen auf die Größe des RelaxGrill-Tischausschnittes abgestimmt. Bei Bedarf kann der Tischausschnitt vor dem Einsetzen des Edelstahlrahmens mit Hilfe eines Schleifgerätes nachgearbeitet werden.



Durch das Wiedereinsetzen des ausgeschnittenen Plattenelementes bleibt der Tisch weitestgehend in seiner ursprünglichen Form erhalten. Auch hier deckt das Edelstahlprofil kleine Unzulänglichkeiten in der Sägeschnittführung ab.

